



Torq bit br. T-60

Torq dop

*Maak even een schets hoe de riem er precies op zit, dat scheelt later wat puzzelen.*

Ontspan de Multi riem door de spanner die naar het midden van de motor draait door met een Torq stift of dop deze te draaien en neem de riem er af.

Gereedschap Midlock 233—BVS



Links boven de vrijloop van de dynamo, daarnaast het nodige gereedschap, een dop



Steek de dop in de vrijloop

Plaats een ringsleutel 17 mm om de dop

Steek de Torq stift door de dop in de as van de dynamo, hierin zit een Torq vertanding.

Zorg dat de ringsleutel op een chassisdeel kan steunen.

Draai nu de Torq stift met de klok mee, de schroefdraad kan vast zitten, als deze los is, is de vrijloop er meestal met de hand af te draaien.

Smeer iets vet op de schroefdraad en draai de nieuwe vrijloop op de as, plaats vervolgens de dop met